

Wechsel des Helmvisiers

Zum Visierwechsel wird ein Schraubendreher benötigt. Legen Sie Ihren Helm bei allen Arbeiten unbedingt auf eine weiche, rutschfeste Unterlage, um diesen vor Kratzern und sonstigen Schäden zu schützen.

Bei Schwierigkeiten oder Fragen während des Visierwechsels brechen Sie Ihre Arbeiten am Helm oder am Visier ab, bevor Schäden entstehen. Wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Verkäufer oder das Louis Technikcenter unter der Faxnummer (040) 734 193 58 oder E-Mail-Anschrift: technikcenter@louis.de. So gewährleisten Sie gemeinsam mit Louis, dass der Visierwechsel korrekt durchgeführt wird.

1. Lösen Sie die Visierschrauben rechts und links am Helm mit einem gut passenden Schraubendreher. Das Visier kann nun abgenommen werden.
2. Nehmen Sie die schmalen Profilscheiben aus dem alten Visier und setzen Sie sie in gleicher Einbaulage in das Ersatzvisier ein (Abb.1) – die kleine äußere Nase muss nach unten weisen.
3. Setzen Sie das Visier auf den Helm so auf, dass es in der Stellung "offen" ist. Die kleine äußere Nase an der Profilscheibe des Visiers zeigt in dieser Stellung vorn auf den gezähnten unteren Rand der dicken Profilscheibe, die in der Helmschale liegt. Achten Sie darauf, dass die Profilscheiben jeweils in Position bleiben, stecken Sie links und rechts die Visierschrauben durch und ziehen Sie diese mit Gefühl an.
3. Der Visierwechsel ist abgeschlossen - überprüfen Sie noch einmal, ob das Visier gut in den Nuten läuft und einwandfrei rastet, bevor Sie Ihren Helm wieder benutzen.

