

Solorack
mit und ohne Rückenlehne für
HONDA VT 750 C2, ab Bj. 1997

Artikel-Nummer: 611.111chrom
600.111 chrom

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Solorack
2 Inbusschrauben M 10 x 1,25 x 30 mm
2 U-Scheiben 10,5 mm
2 Aludistanzen 18 x 11 x 4 mm

Montagehinweise

Die Befestigung erfolgt vorne an der vorderen Verschraubung der seitlichen Chromleisten mit den Inbusschrauben M 10 x 1,25 x 30 mm und den U-Scheiben 10,5 mm, wobei jeweils eine Aludistanz 18 x 11 x 4 mm als Abstandhalter zwischengeschoben werden.

Die hintere Befestigung erfolgt an der Verschraubung der Soziussitzbank mit der Originalschraube.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Als weiteres Zubehör bieten wir folgende Teile an:

| | |
|---------------|-----------------------------------|
| 650.159 00 02 | Kofferträger für Kunststoffkoffer |
| 625.159 | Packtaschenhalter |
| 501.116 00 02 | Motorschutz- und Zierbügel chrom |
| 400.151 | Twinlight –Set |

