

# Solorack mit und ohne Rückenlehne für HONDA VTX 1300 S

Artikel-Nummer: **611.117**  
**600.117**

## Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- 1 Solorack mit oder ohne Rückenlehne
- 2 Linsenkopfschrauben M 8 x 20
- 1 Linsenkopfschraube M 6 x 16
- 1 Linsenkopfschraube M 6 x 25
- 2 U-Scheiben 8,4 mm
- 3 U-Scheiben 6,4 mm
- 1 selbstsichernde Mutter M 6

## Montagehinweise

### Vorbereitende Arbeiten:

Die Soziussitzbank mit Halter demontieren; sie entfällt.

### Befestigung vorne (A):

Die vorderen Haltelaschen werden auf dem Kotflügel mit den Linsenkopfschrauben M 8 x 20 nebst U-Scheiben verschraubt (in den Gewinden des Sitzbankhalters).

### Befestigung hinten (B):

Auf der hinteren Sitzbankverschraubung mit der Linsenkopfschraube M 6 x 25 nebst U-Scheibe.

### Befestigung des Rückenstrahlers (C):

Dieser wird unter der hinteren Haltelasche des Soloracks mit der Linsenkopfschraube M 6 x 16 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verschraubt. Er muß senkrecht zur Fahrbahn ausgerichtet werden.

## **Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!**

Als weiteres Zubehör, das mit dem Solorack kombinierbar ist, bieten wir an:

650.931 00 02	Kofferträger für Kunststoffkoffer
625.931 00 02	Packtaschenhalter für Ledertaschen
622.160.980	Ledertankcover mit Tasche
501.931 00 02	Motorschutz- und Zierbügel
410.931 00 02	Fender Guard (Zierbügel für Kotflügel vorne)

Ledertaschen in verschiedenen Ausführungen

