

## **SOLORACK mit und ohne Rückenlehne**

**HONDA VT 750 Shadow ab Bj. 2004  
Art.-Nr.: 600.118/611.118**

**HONDA Shadow 750 ab Bj. 2008  
Art.-Nr.: 600.120/611.120**



An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

Motorradkoffer  
Gepäckträger  
Zweiradzubehör  
Werkzeugkoffer  
Spezialkoffer

### ***Der Bausatz umfaßt folgende Teile:***

=====  
1 Solorack mit oder ohne Rückenlehne  
2 Linsenkopfschrauben M 8 x 20  
2 U-Scheiben 8,4 mm

### ***Montagehinweise***

#### ***===== Vorbereitende Arbeiten***

Sitzbank komplett demontieren. Fahrersitz vom Soziussitz lösen, indem die beiden Schrauben M 6 demontiert werden. Fahrersitz auflegen (nicht verschrauben).

#### ***Befestigung vorn***

Zusammen mit der Sitzbankverschraubung. Hierzu die Linsenkopfschrauben M 8 x 20 nebst U-Scheiben verwenden.

#### ***Befestigung hinten***

An der Original-Verschraubung des Soziussitzes mit der Originalschraube. Rückstrahler bleibt original.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!  
Bitte beachten Sie die beigefügten Serviceinformationen.**

Als weiteres ergänzbares Zubehör bieten wir folgende Teile an:

650.939 00 02/ 650.955 00 02	Kofferträger für Kunststoffkoffer
625.939 00 02/ 625.955 00 02	Packtaschenhalter für Ledertaschen
501.939 00 02/ 501.955 00 02	Schutz- und Zierbügel
400.939 00 02/ 400.955 00 02	Twinlight Set (Zusatzscheinwerfer-Set)
410.939 00 02/	Fender Guard (Zierbügel für Kotflügel)

Lederaccessoires in unterschiedlichen Ausführungen.

Bitte wenden

