

Sissybar mit und ohne Gepäckbrücke für SUZUKI M 1800 R Intruder

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Aktenkoffer
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



**Artikel-Nummer: 600.339
611.339**

Der Bausatz umfasst folgende Teile:

- 1 Sissybar mit oder ohne Gepäckbrücke
- 2 Linsenkopfschrauben M 8 x 70
- 2 Linsenkopfschrauben M 8 x 90
- 4 Aludistanzen 18 x 9 x 12 mm
- 6 U-Scheiben 8,4 mm
- 2 selbstsichernde Muttern M 8

Montagehinweise

Befestigung vorne (A)

An den vorderen Verschraubungen der seitlichen Chromleisten unter Zwischenfügen der Aludistanzen 18 x 9 x 12 mm als Abstandshalter. Zum Verschrauben die Linsenkopfschrauben M 8 x 90 nebst U-Scheiben 8,4 mm verwenden.

Befestigung hinten (B)

An den hinteren Verschraubungen der seitlichen Chromleisten unter Zwischenfügen der Aludistanzen 18 x 9 x 12 mm als Abstandshalter. Zum Verschrauben die Linsenkopfschrauben M 8 x 70 nebst U-Scheiben 8,4 mm und selbstsichernden Muttern M 8 verwenden.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Als weiteres Zubehör lieferbar:

625.3511	Packtaschenhalter
501.3511	Motorschutzbügel
400.3511	Twinlight-Set

