

Packtaschenhalter für Kawasaki VN 1500 / 1600 Mean Streak

Artikel-Nummer: 625.293 chrom

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- 1 Packtaschenhalter links
- 1 Packtaschenhalter rechts
- 2 Inbusschrauben M 6 x 50
- 2 Inbusschrauben M 6 x 35
- 4 U-Scheiben 6,4 mm

Montagehinweise

Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition.

Befestigung vorne unten (A)

An den Innenseiten der Soziusfußradsen mit den Originalmuttern

Befestigung oben (B)

Über den seitlichen Chromblenden. Die Originalschrauben austauschen. Vorne die Inbusschrauben M 6 x 50 nebst U-Scheiben verwenden, hinten die Inbusschrauben M 6 x 35.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

