

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Aktenkoffer
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Packtaschenhalter für HONDA VT 750 Shadow ab Bj. 2004

**Artikel-Nummer:
625.939 00 02 chrom**

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Packtaschenhalter links	2 Sechskantmuttern M 6
1 Packtaschenhalter rechts	2 selbstsichernde Muttern M 6
2 Blinkerverlängerungsglaschen	4 U-Scheiben Ø 10,5 mm
4 Inbusschrauben M 10 x 55 x 1,25	4 U-Scheiben Ø 6,4 mm
2 Inbusschrauben M 6 x 45	2 Aludistanzen Ø 18 x Ø 11 x 12 mm
2 Inbusschrauben M 6 x 10	2 Aludistanzen Ø 18 x Ø 11 x 7 mm

Montagehinweise

Sitzbank (Fahrer- und Soziussitz zusammenhängend) demontieren.

Montage der Blinker (A)

Die Blinker können zur Montage der Packtaschenhalter in der Originalposition belassen bleiben. Werden anschließend die Liberty Big oder Buffalo Ledertaschen montiert, so müssen die Blinker nach hinten versetzt werden.

Hierzu die Blinkerkabel trennen und zuerst eine Seite der Chromleisten mit Blinker demontieren. Die Blinkerverlängerungsglaschen werden an den Originalbefestigungsbohrungen der Blinker mit den Inbusschrauben M 6 x 10 nebst U-Scheiben (von innen) verschraubt. Chromleisten wieder anbauen und Blinkerkabel wieder anschließen.

Montage der Packtaschenhalter

Vorne unten (B): Die Soziusfußrastenbolzen gegen die Inbusschrauben M 6 x 45 tauschen und die Sechskantmuttern M 6 soweit anziehen, daß sich die Fußrasten noch klappen lassen. Auf das überstehende Gewinde wird die Lasche des Packtaschenhalters gesetzt und mit U-Scheibe und selbstsichernder Mutter verschraubt.

Vorne oben (C): Außen über der seitlichen Chromleiste unter Zwischenfügen einer Aludistanz Ø 18 x Ø 11 x 7 mm. Zur Befestigung die Inbusschraube M 10 x 55 x 1,25 nebst U-Scheibe verwenden.

Hinten oben (D): Außen über der seitlichen Chromleiste unter Zwischenfügen einer Aludistanz Ø 18 x Ø 11 x 12 mm. Zur Befestigung die Inbusschraube M 10 x 55 x 1,25 nebst U-Scheibe verwenden.

Als weiteres ergänzbares Zubehör im Programm:

600.939/611.939	Sissybar ohne/mit Gepäckbrücke
600.118/611.118	Solorack ohne/mit Rückenlehne
650.939 01 02	Gepäckbrücke
501.939 00 02	Schutz- und Zierbügel
400.939	Twinlight-Set (Zusatzscheinwerfer-Set)
410.939	Fender Guard (Zierbügel für Kotflügel)

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Aktenkoffer
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer

