

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Aktenkoffer
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Packtaschenhalter für TRIUMPH ROCKET III

Artikel-Nummer: 625.783 00 02 chrom

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- 1 Packtaschenhalter links
- 1 Packtaschenhalter rechts
- 2 Inbusschrauben M 8 x 60
- 2 Inbusschrauben M 10 x 70 x 1,25
- 2 U-Scheiben Ø 8,4
- 2 U-Scheiben Ø 10,5

Montagehinweise

Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition.

Befestigung vorne unten (A)

Diese erfolgt von der Radseite an den Soziusfußrastenauslegern mit den Originalschrauben.

Befestigung vorne oben (B)

Mit den Inbusschrauben M 10 x 70 x 1,25 nebst U-Scheiben. Die Originalschrauben entfallen.

Befestigung hinten oben (C)

Mit den Inbusschrauben M 8 x 60 nebst U-Scheiben Ø 8,4. Die Originalschrauben entfallen.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren.
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen!**

