

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE [®]	Artikel-Bezeichnung:	Bestellnummer:
	Hinterradabdeckung ZX-6 R 2005-	6529511

Inhalt des Befestigungssatzes:

- 1x Befestigungsschelle gerade (für in Fahrtrichtung links)
- 1x Befestigungsschelle abgewinkelt (für in Fahrtrichtung links)
- 1x Befestigungsschelle (für in Fahrtrichtung rechts)
- 3x Gummistreifen (Länge ca. 110mm)
- 4x Inbusschraube M6x20
- 4x selbstsichernde Mutter M6
- 4x Gummiring f. Bohrloch
- 4x Hülsen



Montage der Hinterradabdeckung:

1. Schutzfolie der Radabdeckung abziehen
2. Setzen Sie die Gummiringe in die Bohrungen der Hinterradabdeckung ein
3. Setzen Sie die Hülsen in die Gummiringe ein
4. Gummistreifen in die Befestigungsschelle einlegen
5. Befestigungsschellen an der Schwinge befestigen (Fahrtrichtung links siehe Bild)
6. Positionieren Sie nun die Hinterradabdeckung über dem Rad. Fixieren Sie die Radabdeckung mittels beigefügten M6 Inbusschrauben und Muttern an den Haltern.
7. Halter und Hinterradabdeckung entsprechend ausrichten und alle Schrauben fest anziehen.

Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr
- Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads

Stand:
10.01.07

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

Bodystyle ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH