

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE®	Artikel-Bezeichnung:	Bestellnummer:
	Hinterradabdeckung GSX-R 600/750 '06	6529526

Inhalt des Befestigungssatzes:

- 1x gewinkelter Haltebügel (für in Fahrtrichtung links)
- 1x gerader Halter (für in Fahrtrichtung rechts)
- 2x Sechskantschraube M6x10
- 2x Unterlagsscheibe
- 3x Inbusschraube M6x20
- 2x selbstsichernde Mutter
- 3x Gummiring f. Bohrloch
- 3x Hülsen

Bild 1



Bild 2



Montage der Hinterradabdeckung:

1. Schutzfolie der Radabdeckung abziehen
2. Setzen Sie die Gummiringe in die Bohrungen der Hinterradabdeckung ein
3. Setzen Sie die Hülsen in die Gummiringe ein
4. Befestigen Sie mittels M6x10 Sechskantschrauben und Unterlagsscheiben den gewinkelten Halter in Fahrtrichtung links und den geraden Halter in Fahrtrichtung rechts, an der Innenseite der Schwinge (siehe Bild 1)
5. Positionieren Sie nun die Hinterradabdeckung über dem Rad. Fixieren Sie die Radabdeckung mittels beigefügten M6x20 Inbusschrauben an den Haltern und 1x am Originalaufnahmeplatz auf der Mitte der Schwinge (siehe Bild 2)
6. Halter und Hinterradabdeckung entsprechend ausrichten und alle Schrauben fest anziehen.

Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr
- Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads

Stand:
10.01.07

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

Bodystyle ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH