

MONTAGEANLEITUNG

	Artikel-Bezeichnung:	Bestellnummer:
	Hinterradabdeckung Versys 650	6530016

Inhalt des Befestigungssatzes:

1x Kabelbinder
1x selbstklebendes Gummipad
1x Schraube M6 x 15mm
3x Kunststoffunterlagscheibe

Montage der Hinterradabdeckung:

1. Demontieren Sie die original Hinterradabdeckung, lösen Sie die Schrauben des original Bremsleitungshalters und nehmen Sie diesen von der Schwinge.
2. Positionieren Sie die Abdeckung über dem Reifen auf der Schwinge. Stellen Sie sicher dass die Radabdeckung mittig über dem Reifen sitzt und ausreichend Abstand zum Reifen vorhanden ist.
3. Kleben Sie das Gummipad von unten an den Bremsleitungshalter. Schieben Sie diesen in den Ausschnitt der Hinterradabdeckung und befestigen Sie den Halter mittels der Originalschraube.
4. Befestigen Sie die Radabdeckung in Fahrtrichtung links mittels den Originalschrauben an der Aufnahme des original Kettenschutzes.
5. Sichern Sie die Abdeckung zusätzlich an der in Fahrtrichtung links vorderen Bohrung, mittels beigefügtem Kabelbinder.
6. Befestigen Sie die Hinterradabdeckung in Fahrtrichtung rechts vorne, mittels beigefügter Inbusschraube M6 x 15.

Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr
- Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads
- Beachten Sie die allg. Montagehinweise im TÜV-Gutachten S.10

Stand:
22.06.07

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

**Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**