

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE [®]	Artikel-Bezeichnung:	Bestellnummer:
	Hinterradabdeckung Versys	6529519

Inhalt des Befestigungssatzes:

1x Halter in Fahrtrichtung rechts	1x Hex Schraube M6x20
2x Halter in Fahrtrichtung links	2x Gummi-Streifen (100mm)
1x Unterlegscheibe M6	4x Inbusschraube M6x20
4x Mutter M6	4x Gummiring f. Bohrloch
4x Hülsen	

Montage der Hinterradabdeckung:

1. Original-Radabdeckung demontieren
2. Schutzfolie der Radabdeckung abziehen
3. Setzen Sie die Gummiringe in die Bohrungen der Hinterradabdeckung ein
4. Setzen Sie die Hülsen in die Gummiringe ein
5. Legen Sie die Halter zum Schutz der Schwinge mit den Gummi-Streifen aus
6. Befestigen Sie die Halter an der Schwinge (siehe Bild)
7. Halter in Fahrtrichtung rechts mittels M6 Hex Schraube und U-Scheibe an der Schwinge befestigen
8. Positionieren Sie nun die Hinterradabdeckung mittig über dem Hinterrad. Fixieren Sie die Radabdeckung mittels den beigefügten M 6x20 Inbusschrauben und M6 Muttern an den Haltern



Achtung! Wichtiger Montagehinweis	<ul style="list-style-type: none">• Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr• Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads
Stand: 10.01.07	Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten. Bodystyle ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH