

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE®	Artikel-Bezeichnung:	Bestellnummer:
	Bugspoiler Yamaha XJ6 09	6529097

Inhalt des Befestigungssatzes:

2x Gittereinsätze
2x Distanz 5mm hoch

4x Schrauben M6x35mm
4x ummiring mit Hülse für Bohrloch

Montage des Bugspoilers:

1. Setzen Sie die Hülsen in die Gummiringe ein und platzieren Sie diese auf dem Bugspoiler.
2. Entfernen Sie den originalen Bugspoiler und setzen Sie den Gelieferten auf den originalen, setzen Sie die Kunststoff-Distanzen zwischen beide Teile an der Front ein.
3. Montieren Sie die Einheit mit den M6x35mm Schrauben.
4. Die Aluminiumgitter können optional mit Silikon auf die Lufteinlässe geklebt werden, achten Sie hierbei darauf, dass die Gitter nicht über die Kanten des Bugspoilers raus stehen.



Im montierten Zustand darf der Bugspoiler weder mit dem Motor, noch mit der Auspuffanlage in Berührung kommen.

**Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis**

- Bitte beachten Sie des weiteren wichtige Montagehinweise im TÜV-Teilegutachten S. 13

Stand:
26.06.09

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

**Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**