

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE [®]	Artikel-Bezeichnung:	Bestellnummer:
	Hinterradabdeckung Tiger 800 / XC 11-	6529360

Inhalt des Befestigungssatzes:

1x Halter
4x Gummiring f. Bohrloch
4x Mutter M6

5x Inbusschraube M6x20
4x Hülse



Montage der Hinterradabdeckung:

1. Original-Kettenschutz demontieren
2. Entfernen Sie die Schraube des Bremsleitungshalters auf der rechter Seite der Schwinge
3. Schutzfolie der Radabdeckung abziehen
4. Setzen Sie die Gummiringe in die Bohrungen der Hinterradabdeckung ein
5. Setzen Sie die Hülse in die Gummiringe ein
6. Befestigen Sie den Halter mittels zwei M6x20 Schrauben und Muttern an der Hinterradabdeckung, ziehen Sie die Schrauben aber noch nicht fest an. (s. Bild 1)
7. Setzen Sie die Hinterradabdeckung auf die Schwinge, so dass der Halter auf den Befestigungspunkt des Bremsleitungshalter trifft. Befestigen Sie nun den Bremsleitungshalter und den Halter der Abdeckung mittels einer M6x 20 Schraube auf der Schwinge.
8. Befestigen Sie nun die Hinterradabdeckung mittels der verbliebenen zwei M6x20 Schrauben und Muttern an den originalen Befestigungspunkten des Kettenschutzes und ziehen alle Schrauben fest an.



Bild1: Befestigung des Halters

Achtung! Wichtiger Montagehinweis	<ul style="list-style-type: none">• Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr• Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads
Stand: 24.05.12	Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten. Bodystyle ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH