

## MONTAGEANLEITUNG

	<b>Artikel-Bezeichnung:</b>	<b>Bestellnummer:</b>
	Seitenverkleidung FZ1	6529733

### Inhalt des Befestigungssatzes:

1x Seitenverkleidung links	
1x Seitenverkleidung rechts	
4x Plastik Distanz 6mm L:10mm	2 x M6 x 20 Schraube
2x M 6 x 25 Schraube	2 x Gummi Distanz L:5mm
50cm Kantenschutz	4 x Plastik Unterlegscheibe 6mm

### Montage der Seitenverkleidung :

1. Die Montage der Seitenverkleidung ist nur in Verbindung mit dem BODYSTYLE Bugspoiler möglich .Demontieren Sie die Original – Kühlerverkleidung.
2. Setzen Sie nun die BODYSTYLE Seitenverkleidung zwischen den Bugspoiler und die Original Halbschalen – Verkleidung . Bringen Sie vorher den Kantenschutz an der Kante zur Halbschalen –Verkleidung an.
3. Befestigen Sie nun die Seitenverkleidung wie folgt :  
Oben : Schrauben M6 x 25 / M6 Unterlegscheibe und Plastikdistanz zwischen Seitenverkleidung und Kühlergrill .  
Unten : Schrauben M6 x 20 / M6 Unterlegscheibe und Plastikdistanz zwischen Seitenverkleidung und Kühlergrill .

<b>Achtung !! Wichtiger Montagehinweis</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Achten sie bitte darauf, dass die Haltetaschen mit keinen rotierenden Motorradteilen, Lüfter etc. in Berührung kommt.</li><li>• Bodystyle Unterteilverkleidungen dürfen auf keinen Fall mit hitzebeständigen Fahrzeugteilen, Krümmer, Auspuff etc. in Berührung kommen</li><li>• Bodystyle Unterteilverkleidungen dürfen nicht mit der Hinterradschwinge oder Antriebskette in Verbindung kommen</li><li>• Schalt- und Bremshebel müssen uneingeschränkt bedienbar bleiben.</li><li>• Die Bodenfreiheit darf durch die Montage des Bugspoilers nicht eingeschränkt werden.</li><li>• Bitte unbedingt beachten: bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr</li></ul>
--	--

<b>Stand: 26.02.2008</b>	<b>Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.</b>  <b>Bodystyle ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH</b>
------------------------------	--