

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE [®]	Artikel-Bezeichnung:	Bestellnummer:
	Hinterradabdeckung Tiger 1050	6529568

Inhalt des Befestigungssatzes:

3x Schraube M6x25
3x Gummiring f. Bohrloch
3x Hülsen
1x Kantenschutz

Montage der Hinterradabdeckung:

1. Schutzfolie der Radabdeckung abziehen
2. Setzen Sie die Gummiringe in die Bohrungen der Hinterradabdeckung ein
3. Setzen Sie die Hülsen in die Gummiringe ein
4. Montieren Sie nun den Kantenschutz (Länge 470mm) an der Unterkante der Radabdeckung, welche auf der Schwinge aufliegt. Wir empfehlen die Enden des Kantenschutzes mit doppelseitigem Klebeband zu sichern
5. Verschrauben Sie nun die Radabdeckung an den 3 Befestigungspunkten auf der Schwinge (siehe Bilder).



Achtung! Wichtiger Montagehinweis	<ul style="list-style-type: none">• Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr• Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads
Stand: 29.05.12	Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten. Bodystyle ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH