

## MONTAGEANLEITUNG

<b>BODYSTYLE®</b>	<b>Artikel-Bezeichnung:</b>	<b>Bestellnummer:</b>
	Hinterradabdeckung GSX-S 1000 (DG)	6529484

### Inhalt des Befestigungssatzes:

1x Halter	1x Schraube M5x15
2x Schraube M6x15 (Inbus)	3x Schraube M6x15 (Sechskant)
5x Unterlegscheibe Ø6	1x Unterlegscheibe Ø5

### Montage der Hinterradabdeckung:

1. Demontieren Sie den Fußrastenträger auf der Schaltungsseite.
2. Demontieren Sie den originalen Kettenschutz, behalten Sie den Kunststoffniet.
3. Demontieren Sie die originale Hinterradabdeckung.
4. Befestigen Sie den Halter mit einer M6x15 Schraube (Sechskant) an der Schwinge, siehe Foto.
5. Befestigen Sie die Hinterradabdeckung wie folgt: vorne mittels einer M6x15 Inbusschraube und U-Scheibe, rechts mittels der M5x15 Schraube und U-Scheibe und links mittels einer M6x15 Sechskantschraube und U-Scheibe.
6. Der Kettenschutz muss von vorne nach hinten durch die Schwinge geschoben werden. Befestigen Sie den Kettenschutz mittels der M6x15 Inbusschraube und U-Scheibe am unteren Befestigungspunkt, der M6x15 Sechskantschraube und U-Scheibe auf der Innenseite der Schwinge und mit dem originalen Kunststoffniet an dessen ursprünglichem Befestigungspunkt.
7. Befestigen Sie nun den Fußrastenträger wieder.



**Achtung!**  
**Wichtiger**  
**Montagehinweis**

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr
- Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads

**Stand:**  
**20.07.15**

**Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.**

**Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der**  
**FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**