

Einbauanleitung

- 1 Spritzschutz über das Hinterrad
Richtung Federbein schieben



- 2 Mit jeweils 2 Kabelbindern
rechts und links
am Rahmen fixieren.
Noch nicht festziehen.



- 3 Die Originalschrauben
entfernen und durch die
mitgelieferten Schrauben
am Heck ersetzen und
befestigen

- 4 Die Kabelbinder festziehen