

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 7044 D HD Sportster Custom

Artikel: Schutzbügel aus 30 mm Rohr

Passend für: XL Sportster 883, XL Sportster 883 Hugger, XL 53C Sportster Custom 53, XL 1200C Sportster 1200 Custom, XL 1200S Sportster 1200 Sport

1 Schutzbügel

1 x Stückliste und Anbauanleitung

Befestigungsteile oben:

2 x Sechskantschraube	DIN 933	M 10 x 35 mm
4 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 10
2 x Sechskantmutter (selbstsichernd)	DIN 985	M 10

Befestigungsteile unten rechts:

1 x Lamellenstopfen für die Rohrenden SRL 30

1 x Sechskantschraube	DIN 931	M 10 x 85 mm
2 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 10
1 x Sechskantmutter (selbstsichernd)	DIN 985	M 10
1 x Distanzrohr		22 x 3 x 50 mm

Befestigungsteile unten links:

1 x Lamellenstopfen für die Rohrenden SRL 30

1 x Sechskantschraube	DIN 933	M 10 x 45 mm
2 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 10
1 x Sechskantmutter (selbstsichernd)	DIN 985	M 10
1 x Distanzrohr		20 x 4 x 10 mm



Bild 7044

Montagehinweis:

- Die Distanzrohre werden jeweils zwischen der angelöteten Lasche und dem Rahmen montiert.

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	20.04.2000 RD	04.04.2001 RD		10.04.2001 PR	18.04.2001 JF