

## Stückliste und Anbauanleitung

**Best. Nr.:** 7289 DGX HO VTX 1300

**Artikel:** Schutzbügel

### 1 Schutzbügel

1 x Stückliste und Anbauanleitung

#### Befestigungsteile oben:

2 x Zylinderschraube mit Innensechskant	DIN 912	M 6 x 40 mm
2 x Unterlegscheibe	DIN 9021	M 6

#### Befestigungsteile unten:

2 x Lamellenstopfen für die Rohrenden		SRL 38
---------------------------------------	--	--------

2 x Sechskantschraube	DIN 960	M 10 x 1,25 x 65 mm
2 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 10
2 x Distanzrohr		20 x 4 x 10 mm

#### Befestigung der Hupe:

1 x Sechskantschraube	DIN 933	M 8 x 20 mm
2 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 8
1 x Sechskantmutter (selbstsichernd)	DIN 985	M 8



Bild 7289

### Montagehinweis:

- Hupe demontieren.
- Schutzbügel mit den aufgeführten Befestigungsteilen montieren.
- Die Distanzrohre werden zwischen Rahmen und Schutzbügel montiert
- Schutzbügel lose vormontieren, ausrichten und die Schrauben festziehen.
- Hupe mit den aufgeführten Befestigungsteilen an den Schutzbügel montieren.

#### Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

**Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.**

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2003-11-19 JF			2003-11-20 PR	2003-11-21 JF