

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 7046 DGX HD Sportster Custom Evo **Artikel:** Schutzbügel aus 38 mm Rohr

Passend für: XL 53C Sportster Custom 53, XL 1200C Sportster 1200 Roadster, nur Evo ab Bj. 2004

1 Schutzbügel

1 x Stückliste und Anbauanleitung

Befestigungsteile oben:

Zur Befestigung werden die original Schrauben verwendet

Befestigungsteile unten:

2 x Lamellenstopfen für die Rohrenden

SRL 38

4 x Zylinderschraube mit Innensechskant

DIN 912

3/8" UNC x 1 3/8"

2 x Distanzrohr

18 x 3,75 x 5 mm



Bild 7046



Bild 7046_V

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2004-06-09 JF			2004-06-28 PR	2004-06-28 JF

Montagehinweis:

- Fussrastenhalter demontieren.
- Schutzbügel mit den aufgeführten Befestigungsteile montieren.
- Befestigen Sie den Schutzbügel zu erst oben.
- Fussrastenhalter montieren. Das Distanzrohr wird bei der hinteren Befestigung zwischen Fussrastenhalter und Rahmen montiert.



Bild 7046_M

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.