

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 7710 DG KA VN 1600 Classic

Artikel: Schutzbügel, große Ausführung

1 Schutzbügel

1 x Stückliste und Anbauanleitung

Befestigungsteile oben rechts:

1 x Sechskantschraube	DIN 931	M 10 x 65 mm
2 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 10
1 x Sechskantmutter (selbstsichernd)	DIN 985	M 10
1 x Distanzrohr		18 x 3,75 x 25 mm

Befestigungsteile oben links:

1 x Sechskantschraube	DIN 933	M 8 x 40 mm
1 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 8
1 x Distanzrohr		18 x 3,75 x 15 mm

1 x Lamellenstopfen für die Rohrenden SRL 22

Befestigungsteile unten rechts:

Zur Montage werden die original Schrauben verwendet.

Befestigungsteile unten links:

1 x Sechskantschraube	DIN 960	M 10 x 1,25 x 40 mm
1 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 10
1 x Distanzrohr		18 x 3,75 x 10 mm

2 x Lamellenstopfen für die Rohrenden SRL 30

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2004-12-08 PU			2004-12-14 JF	2004-12-14 JF



Bild 7710

Montagehinweis:

- Die Distanzrohre werden jeweils zwischen Schutzbügel und Rahmen montiert.

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.