

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 7850 DGX1 HD Softail FXST	Artikel: Schutzbügel, große Ausführung aus 38 mm Rohr
Best. Nr.: 7851 DGX1 HD Softail FXST, schwarz	Artikel: Schutzbügel, große Ausführung aus 38 mm Rohr, schwarz

Passend für: Softail Modelle ab Bj. 07 (Twin Cam 96B) FLSTF Fat Boy, FXSTB Night Train, FXSTC Softail Custom, FXSTSSE Screamin Eagle Softail Springer

1 Schutzbügel

1 x Stückliste und Anbauanleitung

Befestigungsteile oben:

1 x Gewindestange		M 10 x 170 mm
2 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 10
2 x Sechskantmutter (selbstsichernd)	DIN 985	M 10
2 x Distanzrohr		18 x 4 x 20 mm

Befestigungsteile unten:

1 x Gewindestange	DIN 975	M 12 x 280 mm
2 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 12
2 x Sechskantmutter (selbstsichernd)	DIN 985	M 12
1 x Distanzrohr (links)		20 x 4 x 35 mm
1 x Distanzrohr (rechts)		20 x 4 x 15 mm

2 x Lamellenstopfen für die Rohrenden SRL 38

Nur Nightrain:

3 x Distanzrohr 18 x 4 x 20 mm



Bild 7850

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2008-08-12 PU			2008-08-19 JF	2008-08-19 JF



Bild 7851

Montagehinweis:

- Wegen der Größe und des Gewichtes sollte die Montage von 2 Personen vorgenommen werden.
- Die Distanzrohre werden jeweils auf die Gewindestange aufgeschoben und zwischen Schutzbügel und Rahmen montiert.
- Bei der oberen Befestigung ist darauf zu achten das der Schutzbügel ganz an den Rahmen gedrückt wird, um die Lenkfreiheit der Gabel zu Gewährleisten
- Montieren Sie den Schutzbügel mit den aufgeführten Befestigungsteilen lose am Motorrad, Schutzbügel ausrichten und verschrauben.

Zusätzlicher Montagehinweis für Nighthtrain und Modelle mit vorverlegten Fußrasten:

- Zur Montage des Schutzbügels ist es erforderlich die linke Fußrastenanlage zu versetzen, dazu werden die Distanzscheiben 18 x 4 x 5 mm zwischen Fußrastenhalter und Rahmen montiert.
- Bei der Nighthtrain müssen die Blinker auf der Gabel nach oben verschoben werden.

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.