

## Stückliste und Anbauanleitung

**Best. Nr.:** 7036 D HD Sportster Evo

**Artikel:** Schutzbügel aus 30 mm Rohr

**Best. Nr.:** 7227 D HD Sportster Evo, schwarz

**Artikel:** Schutzbügel aus 30 mm Rohr

**Passend für:** Sportster Evo ab Bj. 04, Roadster/Low, Nightster/Iron

### 1 Schutzbügel

1 x Stückliste und Anbauanleitung

#### Befestigungsteile oben:

Zur Befestigung werden die original Schrauben verwendet.

#### Befestigungsteile unten rechts und links :

2 x Lamellenstopfen für die Rohrenden

SRL 30

2 x Sechskantschraube

DIN 931

3/8" UNC x 1 1/2"

2 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 10

2 x Distanzrohr

20 x 4 x 15 mm



Bild 7036

### Montagehinweis:

- Die Distanzrohre werden jeweils zwischen der angelöteten Lasche und dem Rahmen montiert.

#### Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

**Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.**

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2004-06-09 JF			2004-06-28 PR	2004-06-28 JF