

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Kofferträger für H O N D A CBR 600 F ab Bj. 99

Artikel-Nr.:
650.908 00 01 schwarz

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Senkinbusschraube M 6 x 20
1 Kofferträger rechts	1 Sechskantmutter M 6
1 Versteifungsstrebe	8 selbstsichernde Muttern M 6
2 Gegenhaltetaschen	10 U-Scheiben Ø 6,4 mm
1 Inbusschraube M 8 x 50	6 U-Scheiben Ø 8,4 mm
1 Inbusschraube M 6 x 50	3 selbstsichernde Muttern M 8
2 Linsenkopfschrauben M 8 x 45	4 Aludistanzen Ø 18 x Ø 9 x 10 mm
4 Linsenkopfschrauben M 8 x 40	2 Blinkerverlängerungskabel à 15 cm
2 Linsenkopfschrauben M 6 x 20	4 Quetschverbinder
4 Linsenkopfschrauben M 6 x 16	1 Kabeldurchführung Ø 13 mm
	1 Karosseriescheibe Ø 6,4 x 20

Montagehinweise:

Vorbereitende Arbeiten:

Sitzbank, Blinker und Haltebügel demontieren.

Befestigung vorne unten (A)

Rechts: Die untere Rohrstrebe wird außen an der Auspufftopfverschraubung mit der Inbusschraube M 8 x 50 nebst U-Scheiben und selbstsichernder Mutter verschraubt.

Links: Den Fußrastenbolzen durch die Inbusschraube M 6 x 50 ersetzen und Sechskantmutter M 6 aufschrauben. Diese so weit festziehen, daß sich die Fußraste noch klappen läßt. Auf dem überstehenden Gewinde wird die untere Rohrstrebe des Kofferträgers mit der selbstsichernden Mutter und U-Scheibe montiert.

Befestigung vorne oben (B)

Die Haltetaschen liegen außen über den Soziusfußrastenausleger. Die Verschraubung erfolgt mit den Gegenhaltetaschen. Dazu die Linsenkopfschrauben M 8 x 45 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verwenden.

Befestigung oben (C)

Zwischen die oberen Haltetaschen und den Rahmen werden Aludistanzen Ø 18 x Ø 9 x 10 mm geschoben und darüber wird der Original-Haltebügel mit den Linsenkopfschrauben M 8 x 40 (ohne Scheiben) verschraubt.

Montage der Versteifungsstrebe (D)

Dieser wird vor den Haltetaschen der Kofferträger mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verschraubt.

Zusätzlich muß am Kotflügel eine Bohrung Ø 6,5 mm angebracht werden, durch die der Bügel mit dem Kotflügel verschraubt wird. Hierzu die Senkinbusschrauben M 6 x 20 nebst Karosseriescheibe und selbstsichernder Mutter verwenden.

Montage der Blinker (E)

Die Blinker werden an den hinteren oberen Laschen der Kofferträger mit den Originalmuttern verschraubt. Die Kabel werden zwischen Verkleidung und Kotflügel durchgeführt. Die Kabel des linken Blinkers müssen mit den mitgelieferten Kabeln und Quetschverbindern verlängert werden.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren.

Bitte beachten Sie die beigefügten Serviceinformationen.

Als Ergänzung ist eine Gepäckbrücke, Art.Nr. 650.908 01 01 erhältlich.

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de

