

**Gepäckbrücke
MOTO GUZZI
California Jackal**

Artikel-Nummer: 650.525 01 02

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- 1 Gepäckbrücke
- 2 Linsenkopfschrauben M 8 x 40
- 2 U-Scheiben Ø 8,4 mm
- 2 Sprengringe Ø 8,4 mm

Montagehinweise

Befestigung vorne:

Außen über der oberen Federbeinaufhängung mit den Originalschrauben. Die großen U-Scheiben entfallen.

Befestigung hinten:

Am Rahmenende. Hierzu die Originalschrauben demontieren; sie entfallen. Von der Radseite die mitgelieferten Inbusschrauben M 8 x 40 einsetzen. Von außen auf das überstehende Gewinde die Laschen der Gepäckbrücke platzieren. Zur Verschraubung die U-Scheiben Ø 8,4 mm, Sprengringe sowie Originalmuttern verwenden.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren.

Als Ergänzung zur Gepäckbrücke bieten wir einen Kofferträger, Artikel-Nr. 650.525 00 02 an.

