

## Stückliste und Anbauanleitung

**Best. Nr.:** 7873 P HD Dyna Fat Bob**Artikel:** Packtaschenbügel**Passend für:** Dyna Fat Bob (FXDF) ab Bj.2008**1 Paar Packtaschenbügel**

1 x Stückliste und Anbauanleitung

**Befestigungsteile vorn:**

2 x Innensechskanthalbrundkopfschraube	ISO 7380	M 8 x 100 mm
2 x Sechskantmutter (selbtsichernd)	DIN 985	M 8
2 x Distanzrohr		18 x 4 x 35 mm

(entfällt bei kombinierter Montage mit unserer Beifahrer Sissy Bar 7875 BRG HD Dyna Fat Bob)

**Befestigungsteile hinten:**

2 x Innensechskanthalbrundkopfschraube	ISO 7380	M 8 x 90 mm
2 x Sechskantmutter (selbtsichernd)	DIN 985	M 8
2 x Distanzrohr		18 x 4 x 25 mm

(entfällt bei kombinierter Montage mit unserer Beifahrer Sissy Bar 7875 BRG HD Dyna Fat Bob oder unserem Rearrack 7874 RR HD Dyna Fat Bob)



Bild 7873

**Montagehinweis:**

- Die Original Gewindeplatten, von der Innenseite des Kotflügels bleiben am Motorrad.
- Die Schrauben werden durch das original Gewinde geschoben.
- Die Distanzrohre werden jeweils zwischen Packtaschenhalter und Blende montiert.

**Pflege und Wartung:**

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

**Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.**

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2009-01-29 PU			2009-02-07 JF	2009-02-07 JF