

## Stückliste und Anbauanleitung

**Best. Nr.:** 7405 P SU M 1800 R/R2**Artikel:** Packtaschenbügel**1 Paar Packtaschenbügel**

1 x Stückliste und Anbauanleitung

**Befestigungsteile vorn:**2 x Innensechskanthalbrundkopfschraube ISO 7380 M 8 x 100 mm  
2 x Distanzrohr 18 x 4 x 10 mm2 x Innensechskanthalbrundkopfschraube ISO 7380 M 8 x 120 mm  
(Nur bei kombinierter Montage mit 7411RG SU M 1800 R/R2 oder 7406 G SU M 1800 R/R2 verwenden.)**Befestigungsteile hinten**2 x Innensechskanthalbrundkopfschraube ISO 7380 M 8 x 90 mm  
2 x Sechskantmutter (selbtsichernd) DIN 985 M 8  
2 x Distanzrohr 18 x 4 x 30 mm2 x Innensechskanthalbrundkopfschraube ISO 7380 M 8 x 110 mm  
(Nur bei kombinierter Montage mit 7411 RG SU M 1800 R/R2 oder 7406 G SU M 1800 R/R2 verwenden.)

Bild 7405

**Montagehinweis:**

- Die Distanzrohre werden jeweils zwischen dem Packtaschenbügel und der Chromblende montiert.

**Pflege und Wartung:**

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

**Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.**

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2008-02-13 PU			2008-06-02 JF	2008-06-02 JF