

## Stückliste und Anbauanleitung

**Best. Nr.:** 7711 P KA VN 1600 Classic**Artikel:** Packtaschenbügel**1 Paar Packtaschenbügel**

1 x Stückliste und Anbauanleitung

**Befestigungsteile vorn:**

2 x Innensechskanthalbrundkopfschraube	ISO 7380	M 8 x 85 mm
2 x Distanzrohr		18 x 3,75 x 25 mm

(entfällt bei kombinierter Montage mit unserer Fahrer Sissy Bar (7717 FRG KA VN 1600 Classic))

**Befestigungsteile hinten:**

2 x Innensechskanthalbrundkopfschraube	ISO 7380	M 8 x 85 mm
2 x Distanzrohr		18 x 3,75 x 25 mm



Bild 7711

**Montagehinweis:**

- Die Distanzrohre werden jeweils zwischen Packtaschenhalter und Chromblende montiert.

**Pflege und Wartung:**

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

**Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.**

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2004-12-08 PU			2004-12-14 JF	2004-12-14 JF