

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 7074 P DAE VT 125

Artikel: Packtaschenbügel

1 Paar Packtaschenbügel

1 x Stückliste und Anbauanleitung

Befestigungsteile vorn (Stoßdämpfer):

2 x Sechskantschraube

DIN 933

M 6 x 20 mm

2 x Unterlegscheibe

DIN 9021

M 6

Befestigungsteile hinten:

Zur Befestigung werden die original Schrauben verwendet.



Bild 7074

Montagehinweis:

- Der Packtaschenbügel ist hinten zwischen Rahmen und Schutzblech zu montieren

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	28.09.1999 RD	04.11.1999 RD	05.11.1999 TS	17.11.1999 PR	17.11.1999 JF