

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Gepäckträger mit Kofferträger für KAWASAKI Z 750 Zephyr

Artikel-Nummer 650.261

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Versteifungsbügel	1 Gepäckbrücke
2 Blinkerhaltewinkel	2 Sechskantschrauben M 6 x 16
4 Sechskantschrauben M 8 x 30	4 Sechskantschrauben M 6 x 18
8 Sechskantschrauben M 6 x 20	4 Schloßschrauben M 6 x 16
4 U-Scheiben 8,4	20 U-Scheiben 6,4
4 Aludistanzen 18 x 9 x 13	12 selbstsichernde Muttern M 6

Montagehinweise:

Die beiden hinteren Blinker demontieren. Die Nummernschildhalterung vom Kotflügel demontieren.

Die beiden vorderen oberen Befestigungslaschen der Kofferträger werden an den Befestigungspunkten der ausklappbaren Gepäckhaken verschraubt. Hierzu zunächst die Gepäckhaken demontieren.

Die Originalschrauben gegen die mitgelieferten Sechskantschrauben M 8 x 30 austauschen, wobei jeweils eine Aludistanz 18 x 9 x 13 als Abstandshalter zwischengeschoben wird.

Die vorderen untern Laschen der Kofferträger werden mit den Originalbefestigungsschrauben der hinteren Auspufftopfaufhängungen zwischen den Rahmenauslegern und Auspuffaufhängung montiert.

Der Versteifungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen - davor) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 montiert. Seine Position wird so bestimmt, daß er direkt über dem Kunststoffkotflügel verläuft und seine mittig vorhandenen Bohrungen deckungsgleich mit denen der Nummernschildhalterung sind. Die Nummernschildhalterung über den Bügel setzen und von der Radseite her die mitgelieferten Sechskantschrauben M 6 x 16 zur Befestigung einsetzen.

Werden HEPCO-BECKER-Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Die Gepäckbrücke wird an den vorhandenen Befestigungspunkten der Kofferträger direkt mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 montiert.

Die Blinkerhaltewinkel werden mit den beiden Bohrungen an den vorhandenen Bohrungen am Ende der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 montiert. Die Blinkerwinkel so montieren, daß die Abkröpfung zur Fahrzeugmitte hin zeigt. Die Blinker werden dann in den großen Bohrungen der Haltewinkel wie original montiert. Die Blinkerkabel seitlich des Rücklichtes vorbei zu den Anschlußkabeln führen. Die Blinkerkabel müssen nicht verlängert werden.

Der Träger ist zur Montage sämtlicher HEPCO-BECKER-Koffer und Topcases geeignet, ohne daß die Befreiheit des Sozius beeinträchtigt wird.

Außerdem haben wir für die Zephyr 750 einen Tank- und Motorschutzbügel in unserem Lieferprogramm, Artikel-Nummer 501.203.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de

