

# Kofferträger für SUZUKI DL 1000 V-Strom

**Artikel-Nummer:  
650.368 00 01 schwarz**

## Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	6 selbstsichernde Muttern M 8
1 Kofferträger rechts	4 selbstsichernde Muttern M 6
1 Befestigungsbügel	16 U-Scheiben $\varnothing$ 8,4 mm
1 Versteifungsbügel	4 U-Scheiben $\varnothing$ 6,4 mm
2 Inbusschrauben M 8 x 45	4 Karosseriescheiben $\varnothing$ 8,4 x $\varnothing$ 24 x 2 mm
1 Inbusschraube M 8 x 55	1 Aludistanz $\varnothing$ 15 x $\varnothing$ 9 x 25 mm
1 Inbusschraube M 8 x 70	1 Aludistanz $\varnothing$ 15 x $\varnothing$ 9 x 40 mm
6 Linsenkopfschrauben M 8 x 25	2 Stahldistanzen $\varnothing$ 15 x $\varnothing$ 9 x 10 mm
4 Linsenkopfschrauben M 6 x 16	

## Montagehinweise

Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition.

### Vorbereitende Arbeiten

Sitzbank und Originalgepäckbrücke demontieren.

An der Originalgepäckbrücke muß an der Unterseite der Absatz in Höhe von 2,5 mm abgeschliffen werden, siehe Skizze (hintere Verschraubung).

### Montage des Befestigungsbügels (A)

Er wird so montiert, daß die mittigen Haltetaschen nach vorne zeigen. Zwischen die Haltetaschen und den Rahmen wird jeweils eine Stahldistanz  $\varnothing$  15 x  $\varnothing$  9 x 10 mm als Abstandshalter platziert und darüber die Originalgepäckbrücke mit den Inbusschrauben M 8 x 45 nebst U-Scheiben verschraubt.

Die vordere Verschraubung der Originalgepäckbrücke erfolgt mit den Originalschrauben. Als Abstandshalter werden jeweils zwei Karosseriescheiben  $\varnothing$  8,4 x  $\varnothing$  24 x 2 mm untergelegt.

### Montage der Kofferträger

vorne unten (B): An den Innenseiten der obersten Bohrungen hinter den Soziusfußrasten mit den Linsenkopfschrauben M 8 x 25 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern.

Hinten oben (C): An dem zuvor montierten Befestigungsbügel mit den Linsenkopfschrauben M 8 x 25 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern.

Vorne oben (D): An den hinteren Verschraubungen der Soziusfußrastenausleger unter Zwischenfügen der Aludistanzen  $\varnothing$  15 x  $\varnothing$  9 x 25 mm links  
 $\varnothing$  15 x  $\varnothing$  9 x 40 mm rechts  
mit den Inbusschrauben M 8 x 55 mm links  
M 8 x 70 mm rechts  
und U-Scheiben verschrauben.

### Montage des Versteifungsbügels (E)

Er verläuft zwischen Rücklicht und Nummernschildhalter und wird an den seitlichen Laschen der Kofferträger mit den Linsenkopfschrauben M 8 x 25 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verschraubt.

Die ebenfalls mitgelieferten Linsenkopfschrauben M 6 x 16 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern sind zur Befestigung der Kofferschloßadapter vorgesehen.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!  
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**

Als weiteres Zubehör bieten wir für die DL 1000 V-Strom

650.368 01 01 Gepäckbrücke

502.307 00 01 Tank- und Motorschutzbügel

