

Packtaschenhalter HONDA F 6 1500 Custom

Artikel-Nummer: 625.135

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Packtaschenhalter links	1 Packtaschenhalter rechts
2 Linsenkopfinbusschrauben M 8 x 20	2 Linsenkopfinbusschrauben M 8 x 70
2 Inbusschrauben M 10 x 70 x 1,25	2 Aludistanzen 18 x 11 x 12 mm
2 Aludistanzen 18 x 9 x 12 mm	2 U-Scheiben 10,5
2 Sprengringe 10,5	4 U-Scheiben 8,4
4 Sprengringe 8,4	

Montagehinweise

Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition.

Befestigung vorne unten: In den freien Gewindebohrungen der Soziusfußrastenhalteplatte von außen mit den Inbusschrauben M 8 x 20, Sprengringen und U-Scheiben.

Befestigung vorne oben: An den vorderen Verschraubungen der Chromleisten. Die Originalschrauben demontieren. Die Befestigung geschieht mit den Inbusschrauben M 10 x 70 x 1,25 sowie Sprengringen und U-Scheiben. Als Abstandshalter jeweils eine Aludistanz 18 x 11 x 12 mm zwischenfügen.

Befestigung hinten oben: An den hinteren Verschraubungen der Chromleisten mit den Inbusschrauben M 8 x 70 (die Originalschrauben entfallen) nebst Sprengringen und U-Scheiben. Als Abstandshalter jeweils eine Aludistanz 18 x 9 x 12 mm zwischenfügen.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Die Packtaschenhalter sind durch eine Gepäckbrücke, Artikel-Nummer 650.135 01 02 ergänzbar.