

Kofferträger für H O N D A VFR 800 ab Bj. 2002

Artikel-Nr.: 650.928 00 01 schwarz

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	2 selbstsichernde Muttern M 10
1 Kofferträger rechts	2 selbstsichernde Muttern M 8
1 Versteifungsstrebe	8 selbstsichernde Muttern M 6
2 Inbusschrauben M 6 x 50	2 Sechskantmutter M 6
2 Inbusschrauben M 8 x 110	4 U-Scheiben 10,5 mm
2 Linsenkopfschrauben M 10 x 40	10 U-Scheiben 6,4 mm
2 Linsenkopfschrauben M 6 x 20	2 U-Scheiben 8,4 mm
4 Linsenkopfschrauben M 6 x 16	2 Stahldistanzen 18 x 10 x 53 mm

Montagehinweise:

Befestigung vorne unten (A)

Die Haltebolzen der Soziusfußrasten durch die Inbusschrauben M 6 x 50 ersetzen. Von unten die Sechskantmutter M 6 aufschrauben und soweit festziehen, daß sich die Fußrasten noch klappen lassen. Auf den überstehenden Gewinden die Flachstahllaschen der Kofferträger (vordere untere Ausleger) platzieren und mit den U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verschrauben.

Befestigung vorne oben (B)

Außen an den freien Bohrungen der Soziusfußrastenausleger mit den Linsenkopfschrauben M 10 x 40 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern.

Befestigung hinten oben (C)

Sitzbank abnehmen. Original Auspuffhalteschraube demontieren. Die oberen Rohrlaschen der Kofferträger werden unter Zwischenfügen der Stahldistanzen 18 x 10 x 53 mm mit den Inbusschrauben M 8 x 110 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verschraubt.

Die Originalkarosseriescheiben werden weiterverwendet.

Hinweis: Sollte der Kofferträger an dem Punkt (C) nicht deckungsgleich montierbar sein, so ist es empfehlenswert, die Original Verschraubungen der Soziusfußrastenausleger zu lockern und diese so zurechtzurücken, daß Deckungsgleichheit erreicht wird.

Befestigung der Versteifungsstrebe (D)

Diese verläuft zwischen Nummernschildhalter und Kotflügel. Sie wird mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern an den unteren Laschen der Kofferträger montiert.

Die ebenfalls beigelegten Linsenkopfschrauben M 6 x 16 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern sind zur Befestigung der Halteschloßadapter (Art.-Nr. 700.114) vorgesehen.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren.
Bitte beachten Sie die beigelegten Serviceinformationen.**

Der Kofferträger kann durch eine Gepäckbrücke, Art.-Nr. 650.928 01 01, ergänzt werden.

