

Kofferträger für H O N D A Hornet 900

Artikel-Nr.: 650.929 00 01 schwarz

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	4 Linsenkopfschrauben M 8 x 20
1 Kofferträger rechts	4 selbstsichernde Muttern M 8
1 Befestigungsbügel	10 selbstsichernde Muttern M 6
1 Versteifungsstrebe	8 U-Scheiben 8,4 mm
4 Inbusschrauben M 8 x 60	12 U-Scheiben 6,4 mm
4 Inbusschrauben M 6 x 35	2 Kunststoffstopfen 12 mm
2 Inbusschrauben M 6 x 18	2 Kunststoffstopfen 15 mm
4 Linsenkopfschrauben M 6 x 16	

Montagehinweise

Vorbereitende Arbeiten

Sitzbank, Haltebügel, Heckverkleidung und hintere Blinker demontieren. Blinkernanschlußstecker nach vorne legen und Heckverkleidung wieder montieren.

Montage des Befestigungsbügels (A):

Dieser wird zusammen mit dem Haltebügel mit den Inbusschrauben M 8 x 60 verschraubt.

Montage der Kofferträger

Vorne unten (B): Die Abdecklaschen hinter den Soziusfußrasten demontieren. An deren Stelle werden die Haltelaschen der Kofferträger mit den Inbusschrauben M 6 x 35 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verschraubt.

Die Vibrationsdämpfer mit Abstandsbügel werden weiterverwendet.

Mittig oben (C): Die Winkelleisten der Kofferträger werden in den deckungsgleichen Leisten des Befestigungsbügels verschraubt. Hierzu die Linsenkopfschrauben M 8 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verwenden.

Montage der Versteifungsstrebe (D): Diese verläuft hinten über dem Kotflügel und wird an den Haltelaschen der Kofferträger mit den Inbusschrauben M 6 x 18 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verschraubt.

Montage der Blinker (E): Diese werden an den Laschen des Befestigungsbügels mit den Originalmuttern verschraubt. Die Kabel werden seitlich zwischen Kotflügel und Heckverkleidung durchgeführt. Sie müssen nicht verlängert werden. Die Originalblinkerbohrungen im Kotflügel mit den mitgelieferten Kunststoffstopfen verschließen (F).

Die ebenfalls mitgelieferten Linsenkopfschrauben M 6 x 16 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern M 6 sind zur Befestigung der Kofferschloßadapter vorgesehen.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren.

Bitte beachten Sie die beigelegten Serviceinformationen.

Als zusätzliches Zubehör ist für dieses Motorrad erhältlich:

650.929 01 01 Gepäckbrücke schwarz
501.126 00 01 Motorschutzbügel schwarz

