

MONTAGEANLEITUNG



Artikel-Bezeichnung:

FALCON® Double-Groove 2-2 Slip-on

Harley Davidson
Street Bob / Super Glide / Lowrider

Bestellnummer:

686947

686955

1. Demontieren Sie den oberen und unteren Endschalldämpfer. Lösen Sie hierzu die Original-Krümmerchellen und lösen Sie dann die beiden Schrauben der Endschalldämpfer am schwarzen Halter.
2. Ziehen Sie nun zuerst den oberen und dann den unteren Endschalldämpfer vom Krümmer ab.
3. Schieben Sie nun den unteren Schalldämpfer auf den Krümmer, ziehen Sie die Krümmerchelle locker an und befestigen Sie den Endschalldämpfer locker mittels der 2 Original-Schrauben am Original-Halter.

Führen Sie diesen Schritt nun auch beim oberen Schalldämpfer durch

4. Überprüfen Sie nun den sauberen Sitz der Endschalldämpfer und ziehen Sie alle Schrauben (Krümmerchelle und Endschalldämpfer) fest an.



Verschraubungen des Endschalldämpfers am Original-Halter



Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis

Bitte achten Sie auf einen festen und sicheren Stand Ihres Motorrades.

Stand:
05.12.2012

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.
Falcon® ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH