

MONTAGEANLEITUNG



Artikel-Bezeichnung:

FALCON® Double-Groove 2-2 Slip-on
Harley Davidson
Fat Boy / Heritage / Night Train / Custom

Bestellnummer:

686949
686950
686957
686958

1. Demontieren Sie den oberen und unteren Endschalldämpfer. Lösen Sie hierzu die Original-Krümmerchellen und lösen Sie dann die beiden Schrauben der Endschalldämpfer am Rahmen.
2. Ziehen Sie nun zuerst den oberen und dann den unteren Endschalldämpfer vom Krümmer ab.
3. Schieben Sie nun den oberen Schalldämpfer auf den Krümmer, ziehen Sie die Krümmerchelle locker an und verschrauben Sie den Endschalldämpfer locker an beiden Aufnahmepunkten.

Führen Sie diesen Schritt nun auch beim unteren Schalldämpfer durch.

4. Überprüfen Sie nun den sauberen Sitz der Endschalldämpfer und ziehen Sie alle Schrauben (Krümmerchelle und Endschalldämpfer) fest an.

H.D. Fat Boy / Fat Boy Low



H.D. Heritage / Night Train / Custom



Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis

Bitte achten Sie auf einen festen und sicheren Stand Ihres Motorrades.

Stand:
05.12.2012

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.
Falcon® ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH