

## Zusatzanleitung zu Kit 27



alle Angaben von rechts und links sind immer in Fahrtrichtung angegeben

Bei den für diesen Kit passenden Motorradmodellen verfahren sie zur Anbringung des in Fahrtrichtung hinteren AXfix-Stange wie folgt:

1. Den beiliegenden Adapter von rechts in den Kardan einsetzen.
2. Die AXfix-Stange von links durch den Kardan schieben.
3. Anschließend den Kegel mit Griff auf der rechten Seite fest mit der Hand aufschrauben.
  - verwenden Sie kein Werkzeug!
  - achten Sie darauf, dass die Kegel mittig aufliegen!
4. Anschließend wechselseitig bis zum festen Stand verzurren.



Bild in Fahrtrichtung  
rechts hinten



Bild in Fahrtrichtung  
links hinten

---

Bei der vorderen AXfix-Stange wird der schwarze Nylon Adapter von links auf den vorderen AXfix gesteckt.



Bild in  
Fahrtrichtung  
rechts vorne



Bild in  
Fahrtrichtung  
links vorne