

Kit zur Soziusfußrasten-Tieferlegung Yamaha FZ 6 Fazer

Artikel-Nummer: 700.4506

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Aktenkoffer
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:

- 1 Fußrastenhalter links
- 1 Fußrastenhalter rechts
- 2 Inbusschrauben M 10 x 1,25 x 30 mm
- 2 Linsenkopfschrauben M 8 x 40
- 2 selbstsichernde Muttern M 8
- 2 U-Scheiben \varnothing 10,5 mm
- 4 U-Scheiben \varnothing 8,4 mm
- 2 Splinte \varnothing 2 x 25 mm

Montagehinweise:

=====

Die Soziusfußrasten demontieren.

Montage vorne (A)

An der unteren Rahmenheckverschraubung mit den Inbusschrauben M 10 x 1,25 x 30 mm nebst U-Scheibe.

Montage hinten (B)

An der Originalfußrastenaufnahme mit den Linsenkopfschrauben M 8 x 40 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern.

Montage der Fußrasten (C)

Die Befestigung erfolgt wie original mit Bolzen, Feder, Kugel und Rasterplättchen und Splint.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren.

