

EINBAUANLEITUNG HA-5100

Dieser Luftfiltersatz ist passend für Honda VTR 1000 SP1 & SP2

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb der wohl besten Luftfilter, die für Ihr Motorrad erhältlich sind. Sie ersetzen die serienmäßigen Filterelemente im originalen Luftfilterkasten.

EINBAU:

1. Entfernen Sie die serienmäßigen Filtereinsätze gemäß Werkstatthandbuch.
2. Stecken Sie die Schaumstoffeinsätze (Restrictoren) in die K&N- Luftfilter. Dies ist erforderlich bei allen serienmäßigen oder seriennahen Maschinen. Die Schaumstoffeinsätze dürfen nicht eingeölt werden.
3. Zur Ausnutzung des maximalen Luftdurchsatzes entfernen Sie die Restrictoren, jedoch ist hierfür eine Anpassung der Steuerelektronik zwingend erforderlich.
4. Setzen Sie die K&N- Luftfilter wie in Abb.1 gezeigt ein und achten sie auf optimalen Sitz.
5. Fixieren Sie diese mit den Sicherungsschrauben (Abb.2). Splinte nicht vergessen!
6. **WICHTIG:** Verwenden Sie immer neue Splinte!

Diese Einbauhinweise müssen bei jeder Filterwartung zwingend befolgt werden, da andernfalls Beschädigungen am Motor nicht auszuschließen sind!



Fig. 1



Fig. 2