

EINBAUANLEITUNG HA-BM-6501

Dieser Luftfilter ist passend für BMW F 650 GS ab Bj. 2001

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb des wohl besten Luftfilters, der für Ihr Motorrad erhältlich ist. Er ersetzen das serienmäßige Filterelement im originalen Luftfilterkasten.

EINBAU:

1. Entfernen Sie die serienmäßigen Filtereinsätze gemäß Werkstatthandbuch.
2. Reinigen Sie den Luftfilterkasten sowie den Ansaugschnorchel.
3. Stecken Sie den Schaumstoffeinsatz (Restrictor) in die K&N- Luftfilter. Dies ist erforderlich bei allen serienmäßigen oder seriennahen Maschinen. Der Schaumstoffeinsatz darf nicht eingeölt werden.
4. Zur Ausnutzung des maximalen Luftdurchsatzes entfernen Sie den Restrictor, jedoch ist hierfür eine Anpassung der Steuerelektronik zwingend erforderlich.
5. Montieren Sie den Ansaugschnorchel gemäß Werkstatthandbuch.

Diese Einbauhinweise müssen bei jeder Filterwartung zwingend befolgt werden, da andernfalls Beschädigungen am Motor nicht auszuschließen sind!