

## Einbauanleitung:

K&N Filter YA-6090  
Yamaha XT/XTZ

1. Filterkasten öffnen und Originalluftfilter entfernen.
2. Den Gummirand des K&N Luftfilter, mit dem beigefügten Fett einfetten. (zur Ansaugseite)
3. K&N Luftfilter einsetzen.

## WICHTIGE HINWEISE

- A. Für den richtigen Sitz des K&N Luftfilters, ist es notwendig den Filter mit der flachen Hand, in die hintere Nut des Luftfilterkastens einzuführen. Mit dem Daumen der einen Hand den Filter leicht drücken und mit der anderen, flachen Hand den Filter durch hoch und runter wackeln in die hintere Führungsnut schieben. Es gibt einen kleinen Ruck, wenn der Filter in die Nut rutscht.
  - B. Der K&N Luftfilter verfügt über eine Gummilippe zum Herausziehen des Luftfilters. Diese Lippe, steht nach der Montage etwas nach außen ab, so dass der Filter nicht richtig an den Filterkasten anpresst wird. Dies ist aber unwichtig, da der Führungsrahmen des Filterkastendeckel den Filter anpresst. Sollte die Lippe stören, können Sie diese auch einfach abschneiden.
  - C. Der Luftfilter muss eben mit dem Filterkasten abschließen. Falls nicht, ist der Filter nicht richtig in die Nut eingepasst. Vorgang A. und B. wiederholen.
4. Deckel des Filterkastens wieder montieren.

Hintere Führungsnut



Siehe Punkt B.



Der Luftfilter, muss eben mit dem Filterkasten abschliessen.