#### ANBAUANLEITUNG / MOUNTING INSTRUCTIONS

Art.-Nr. / Item No.: KFT.22.114.20001/B

Revision: 00 Datum / Date: 03 - 2017

#### EVO Kofferträger

#### **EVO Carrier**

DEUTSCH - Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Premiumprodukt von SW-MOTECH entschieden haben.

Bitte besuchen Sie unseren Webshop für weitere Informationen wie Modellzuweisungen und PDF-Anleitung. Erforderliche Dokumente (z.B. ABE) stehen als Download zur Verfügung. >> www.sw-motech.com

Die Montage und/oder Wartung dieses Produkts erfordert ein gutes technisches Verständnis. Zu Ihrer eigenen Sicherheit empfiehlt SW-MOTECH, die Montage und/oder Wartung durch eine Fachwerkstatt durchführen zu lassen. SW-MOTECH übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch eine unsachgemäße Montage und/oder Wartung verursacht wurden.

Beachten Sie unbedingt alle in der Anbauanleitung angegebenen Hinweise. Beachten Sie außerdem alle für die Montage relevanten Hinweise im Fahrzeughandbuch. Nichtbeachtung kann zu Schäden am Fahrzeug bzw. zur Gefährdung des Fahrers führen! Bitte heben Sie die Anbauanleitung als Referenz auf.

Dieses Produkt wurde für Fahrzeuge im Originalzustand entwickelt. Die Kompatibilität mit originalen Zubehörteilen bzw. den Zubehörteilen anderer Hersteller kann nicht gewährleistet werden. Montiertes Zubehör kann das Fahrverhalten und/oder die Stabilität Ihres Fahrzeugs verändern.

#### **ALLGEMEINE HINWEISE**

Bitte beachten Sie landesspezifische Vorschriften für Zulassung oder Betrieb Ihres Fahrzeugs bzw. anwendbare TÜV-Vorschriften. Lassen Sie eintragungspflichtige Teile nach Montage durch Ihre Prüfstelle in die Fahrzeugpapiere eintragen.

**VORBEREITUNG:** Lesen Sie aufmerksam die Anbauanleitung und stellen Sie sicher, dass alle Teile der Stückliste vorhanden sind. Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug sicher steht und nicht umfallen kann. Schalten Sie den Motor ab und ziehen Sie den Zündschlüssel. Lassen Sie ggf. den Motor/Auspuff abkühlen. Klemmen Sie bei Arbeiten an der Elektrik die Fahrzeugbatterie ab. Achten Sie darauf, nur geeignetes Werkzeug zu verwenden. Lassen Sie sich bei den Montagearbeiten von einer zweiten Person helfen.

MONTAGE: Alle vom Motorrad gelösten Teile und Verbindungen sind gemäß Fahrzeugherstellerangaben wieder zu montieren oder durch die von SW-MOTECH gelieferten Teile und Verbindungen zu ersetzen. Sichern Sie, falls nicht anderweitig definiert, alle Gewinde mit mittelstarker, flüssiger Schraubensicherung. Falls nicht durch den Fahrzeughersteller oder SW-MOTECH anderweitig definiert, müssen Schrauben und Muttern nach DIN/ISO angezogen werden. Stellen Sie nach erfolgter Montage sicher, dass alle zuvor gelösten Teile und Verbindungen wieder ordnungsgemäß montiert wurden.

FUNKTIONSKONTROLLE: Achten Sie nach Montage auf die uneingeschränkte Freigängigkeit und einwandfreie Funktion sämtlicher Fahrzeugteile. Kabel, Züge und Schläuche dürfen nicht scheuern und/oder geklemmt werden. Führen Sie vor Fahrtbeginn eine umfassende Funktionskontrolle durch. Prüfen Sie regelmäßig (alle 100 km) den ordnungsgemäßen Sitz aller bei Montage gelösten Teile und Verbindungen.

#### PRODUKTSPEZIFISCHE HINWEISE

ACHTUNG: Maximale Zuladung pro Kofferträger/Seite: 10 kg (inklusive Koffer/Gepäck und Adapterkit für EVO Kofferträger)! Es gilt die vom Fahrzeughersteller genannte maximale Zuladung des Fahrzeugs!

Höchstgeschwindigkeit mit montierten Koffern/Gepäck: 130 km/h!

Die Kofferträger wurden ausschließlich für die Verwendung von SW-MOTECH Adapterkits konzipiert.

Demontieren Sie die Kofferträger bei Fahrten ohne Gepäck. Benutzen Sie die Kofferträger immer paarweise.

ACHTUNG: Achten Sie darauf, dass sich die Koffer nach Montage am Fahrzeug nicht im Abgasstrom befinden! Verbrennungsgefahr!

ENGLISH - Thank you for choosing this premium product from SW-MOTECH.

Please visit our webshop for additional information, such as application charts and PDF mounting instructions. Any other documents that may be required (e.g. ABE certifications), are also available for download at our webshop. >> www.sw-motech.com

Installation and/or maintenance of this product require good technical understanding. For your own safety SW-MOTECH recommends having installation and/or servicing carried out by a specialist workshop. SW-MOTECH assumes no liability for damage caused by improper installation and/or maintenance work.

Carefully follow all the directions given in the mounting instructions. Also pay attention to all relevant information in the vehicle manual during assembly. Nonconformance can lead to vehicle damage or even endanger the driver! Please keep the mounting instructions as reference.

This product was developed for vehicles in their original condition. Compatibility with original accessory parts or other manufacturers' accessory parts is not guaranteed. Installed accessories can change driving behaviour and/or stability of your vehicle.

#### **GENERAL INFORMATION**

Please observe any country-specific regulations concerning vehicle registration or operation as well as TÜV regulations where applicable. If required, register installed parts in the vehicle documents together with the appropriate inspection authority.

**PREPARATION:** Read the mounting instructions carefully and make sure that all parts are included. Make sure that your vehicle is parked safely and cannot fall over. Turn off the engine and remove the ignition key. Let the motor/exhaust cool off if necessary. Disconnect the vehicle battery when working on the electrical system. Make sure to use only the appropriate tools. During installation have another person help you.

**MOUNTING:** All parts and connections removed from the vehicle must be reinstalled in accordance with the vehicle manufacturer specifications or replaced by parts and hardware delivered by SW-MOTECH. Secure all threads, unless otherwise specified, with medium-strong strength liquid thread locker. If not otherwise defined by the vehicle manufacturer or SW-MOTECH, screws and nuts must be tightened according to DIN/ISO specifications. After installation make sure that all parts and hardware previously removed are properly replaced.

**FUNCTION CHECK:** After installation also make sure that no moving parts are obstructed and function of the vehicle is not hindered in any way. Cables and hoses must not rub and/or be pinched. Before starting to ride, perform a comprehensive check of all functions. Regularly check (every 100 km) for the proper seating of all parts and connections removed during installation.

#### PRODUCT SPECIFIC INFORMATION

ATTENTION: Maximum load per side carrier: 10 kg / 22 lbs (including sidecase/luggage and Adapter Kit for EVO carrier)! The maximum vehicle load specified by the manufacturer must not be exceeded!

Maximum speed with mounted sidecases/luggage: 130 km/h!

The side carriers are designed exclusively for the use of SW-MOTECH Adapter Kits.

Dismount the side carriers when travelling without sidecases/luggage. Always use the side carriers in pairs.

ATTENTION: Make sure that after attaching the luggage to the vehicle it is not in the exhaust flow! Dangers of burns!

Konfektionierung durch / Packed by: Datum der Konfektionierung / Date of packaging:



SW-MOTECH GmbH & Co. KG


Ernteweg 8/10 35282 Rauschenberg Germany Tel. / phone + 49 (0)6425 / 8168 - 050 Fax / fax + 49 (0)6425 / 8168 - 10

info@sw-motech.com www.sw-motech.com

### STÜCKLISTE / PARTS LIST

| Schritt Nr.<br>Step No. | ArtNr. / Bezeichnung<br>Item No. / Description | Artikel                    | Part                    | Anzahl *<br>Quantity * | N·m |
|-------------------------|--|----------------------------|-------------------------|------------------------|-----|
| 1 (1)                   | KFT.22.584.003                                 | Querverbinder              | Crossbar                | <b>1</b> /1            |     |
| (2)                     | M6 x 35; DIN 912                               | Innensechskantschraube     | Hexagon Socket Screw    | <b>2</b> /2            | 8   |
| (3)                     | d 6,4; DIN 9021                                | Unterlegscheibe            | Washer                  | 2/4                    |     |
| (4)                     | Ø 14 / ø 8,2 / h 8                             | Distanzbuchse              | Spacer                  | <b>2</b> / 2           |     |
| (5)                     | Ø 15 / ø 6,4 / h 20                            | Distanzbuchse              | Spacer                  | <b>2</b> / 2           |     |
| (6)                     | KFT.22.584.002L                                | Befestigungslasche; links  | Mounting Bracket; left  | <b>1</b> /1            |     |
| (7)                     | M6 x 25; DIN 912                               | Innensechskantschraube     | Hexagon Socket Screw    | <b>2</b> / 2           | 8   |
| (8)                     | d 6,4; DIN 125                                 | Unterlegscheibe            | Washer                  | 2/4                    |     |
| (9)                     | Ø 14 / ø 6,2 / h 5                             | Distanzbuchse              | Spacer                  | <b>2</b> /3            |     |
| (10)                    | KFT.22.584.001                                 | Befestigungslasche         | Mounting Bracket        | 1/2                    |     |
| (11)                    | M8 x 55; DIN 912                               | Innensechskantschraube     | Hexagon Socket Screw    | <b>1</b> /1            | 20  |
| (12)                    | d 8,4; DIN 125                                 | Unterlegscheibe            | Washer                  | <b>1</b> /1            |     |
| (13)                    | Ø 13 / ø 8,4 / h 13                            | Distanzbuchse; schwarz     | Spacer; black           | <b>1</b> / 1           |     |
| 2 (14)                  | KFT.22.584.002R                                | Befestigungslasche; rechts | Mounting Bracket; right | <b>1</b> / 1           |     |
| (15)                    | M6 x 65; DIN 912                               | Innensechskantschraube     | Hexagon Socket Screw    | <b>2</b> / 2           | 8   |
| (16)                    | d 6,4; DIN 125                                 | Unterlegscheibe            | Washer                  | 2 / 4                  |     |
| (17)                    | Ø 18 / ø 6,4 / h 45                            | Distanzbuchse; schwarz     | Spacer; black           | <b>2</b> /2            |     |
| (18)                    | KFT.22.584.001                                 | Befestigungslasche         | Mounting Bracket        | 1/2                    |     |
| (19)                    | M8 x 40; DIN 912                               | Innensechskantschraube     | Hexagon Socket Screw    | <b>2</b> / 2           | 20  |
| (20)                    | Ø 18 / ø 8,4 / h 5                             | Distanzbuchse              | Spacer                  | <b>1</b> /1            |     |
| (21)                    | M8 x 45; DIN 912                               | Innensechskantschraube     | Hexagon Socket Screw    | <b>1</b> /1            |     |
| (22)                    | Ø 30 / ø 8,4 / h 5                             | Distanzbuchse              | Spacer                  | <b>1</b> /1            |     |


Alle Maßangaben in Millimeter. / All measurements in millimeters. \* Der zweite Wert gibt die Gesamtanzahl des jeweiligen Artikels in der Lieferung an. / \* The second number indicates the total quantity of the listed part in the delivery.




### STÜCKLISTE / PARTS LIST

| t Nr.    | ArtNr. / Bezeichnung<br>Item No. / Description | Artikel                      | Part                  | Anzahl *                | N٠ı  |
|----------|--|------------------------------|-----------------------|-------------------------|------|
| -        | Item No. / Description KFT.01.027.004          | Querverbinder                | Crossbar              | Quantity * <b>1</b> / 1 | 14.1 |
| 1        |  |                              |                       |                         |      |
| (24)     | M6 x 25; ISO 7380                              | Linsenkopfschraube; schwarz  | Lenshead Screw; black | <b>3</b> /3             | 8    |
| (25)     | Ø 14 / ø 6,2 / h 5                             | Distanzbuchse                | Spacer                | <b>1</b> /3             |      |
|          |  |                              |                       |                         |      |
| (26)     | KFT.22.584.961.01                              | Kofferträger; links          | Side Carrier; left    | <b>1</b> / 1            |      |
| (27)     | KFT.22.114.962.01                              | Kofferträger; rechts         | Side Carrier; right   | <b>1</b> /1             |      |
| (28)     | KFT.22.114.001                                 | Hitzeschutzblech             | Heat Protection Plate | <b>1</b> /1             |      |
| [29]     | d 6,4; DIN 9021                                | Unterlegscheibe              | Washer                | <b>2</b> / 4            |      |
| (30)     | CAM.2312S21-12AHNV                             | QUICK-LOCK Schnellverschluss | QUICK-LOCK Fastener   | <b>8</b> /8             |      |
| (31)     | CAM.2312S10-1BP                                | Sicherungsscheibe            | Lock Washer           | <b>8</b> /8             |      |
|          |  |                              |                       |                         |      |
|          |  |                              |                       |                         |      |
|          |  |                              |                       |                         |      |
|          |  |                              |                       |                         |      |
|          |  |                              |                       |                         |      |
|          |  |                              |                       |                         |      |
| $\vdash$ |  |                              |                       |                         |      |
|          |  |                              |                       |                         |      |
|          |  |                              |                       |                         |      |
|          |  |                              |                       |                         |      |
|          |  |                              |                       |                         |      |
|          |  |                              |                       |                         |      |
|          |  |                              |                       |                         |      |
|          |  |                              |                       |                         |      |

Alle Maßangaben in Millimeter. / All measurements in millimeters. \* Der zweite Wert gibt die Gesamtanzahl des jeweiligen Artikels in der Lieferung an. / \* The second number indicates the total quantity of the listed part in the delivery.



#### MONTAGE / MOUNTING



Verschrauben Sie den Querverbinder (1) am Fahrzeug, wie in der Zeichnung gezeigt.

HINWEIS: Verwenden Sie bei

HINWEIS: Verwenden Sie bei Modellen ab 2017 Distanzbuchse (5) statt (4)

## ACHTUNG: Verwenden Sie flüssige Schraubensicherung!

Ziehen Sie die Schrauben noch nicht an

Entfernen Sie die Original-Kunststoffkappen und Schraube von der Soziusfußraste.

Soziusfußraste. Verschrauben Sie nun die Befestigungslaschen (6) und (10) an der Soziusfußraste, wie in der Zeichnung gezeigt

#### Zeichnung gezeigt. ACHTUNG: Verwenden Sie flüssige Schraubensicherung!

Ziehen Sie die Schrauben noch nicht

Attach the crossbar (1) to the vehicle, as shown in the drawing. NOTE: For models from 2017 onwards use spacer (5) instead of (4).

### ATTENTION: Use liquid thread locker!


Do not fully tighten the screws yet.

Remove the shown plastic caps and screw from the passenger footrest mount.

Attach the mounting brackets (6) and (10) to the passenger footrest mount, as shown in the drawing.

### ATTENTION: Use liquid thread locker!

Do not fully tighten the screws yet.



Entfernen Sie die Original-Kunststoffkappen und Schrauben von der Soziusfußraste und dem Auspuffhalteblech. Verschrauben Sie nun die Befestigungslaschen (14) und (18) an bzw. hinter der rechten Soziusfußraste, wie in der

#### Zeichnung gezeigt. ACHTUNG: Verwenden Sie flüssige Schraubensicherung!

Ziehen Sie die Schrauben noch nicht


Remove the original plastic caps and screws from the passenger footrest mount and the exhaust pipe mount.

Attach the mounting brackets (14) and (18) to and behind the right passenger footrest mount, as shown in the drawing.

## ATTENTION: Use liquid thread locker!

Do not fully tighten the screws yet.

#### MONTAGE / MOUNTING



Entfernen Sie den Original-Nummernschildhalter vom Fahrzeug.

Verschrauben Sie den Querverbinder [23] zwischen Kotflügel und dem Original-Nummernschildhalter, wie in der Zeichnung gezeigt.

# ACHTUNG: Verwenden Sie flüssige Schraubensicherung!


Ziehen Sie die Schrauben noch nicht an.

Remove the original license plate mount.

Attach the crossbar (23) between mudguard and original license plate mount, as shown in the drawing.

## ATTENTION: Use liquid thread locker!

Do not fully tighten the screws yet.



#### ACHTUNG: Demontieren Sie die Kofferträger (26) und (27) bei Fahrten ohne Gepäck!

Verbinden Sie die Kofferträger mit den Schnellverschlüssen (30) an den Querverbindern und Befestigungslaschen. Sichern Sie die Schnellverschlüsse mit den Sicherungsscheiben (31).

Verschrauben Sie das Hitzeschutzblech (28) mit den Teilen Ihres Adapterkit am rechten Kofferträger (27), wie in der Detailzeichnung gezeigt.

Wenn alle Komponenten spannungsfrei sitzen, ziehen Sie die Schrauben wie in der Stückliste vorgegeben an.

HINWEIS: Die Diebstahlsicherung ist separat erhältlich.

# ATTENTION: Dismount the side carriers (26) and (27) when travelling without sidecases!

Use the fasteners (30) to connect the side carriers to the crossbars and mounting brackets. Secure the it with the lock washers (31).

Attach the heat protection plate (28) with the parts of your adapter kit to the side carrier (27), as shown in the detail drawing.

Once all the parts are evenly positioned without excess tension, tighten the screws as specified in the parts list.

NOTE: The Anti-Theft Device is sold separately.