

Montageanleitung

Triumph Speed Triple Motorspoiler kurze Version Art.Nr. VEU.031.TRSP.T.K

Vielen Dank für Ihr Vertrauen zu unseren Produkten

Vor dem Anbau kontrollieren Sie bitte die Konformität des Ihnen vorliegenden Bauteils, anhand der mitgelieferten Papiere mit Ihrem Fahrzeugtyp. Die dafür nötige Nummer ist auf der Innenseite des Carbonteils sichtbar eingelassen.

Montage:

Bitte sorgen Sie auf sicherem Untergrund mit Hilfe eines Montageständers oder des Hauptständers für den sicheren Stand Ihres Motorrads.

Zuerst montieren Sie die 4 Haltebügel (Abb 1) am Motorrad (Abb. 2-5). Dazu lösen Sie die Schrauben an den Stellen, wie auf den Fotos zu erkennen, setzen den Halter ein und schrauben die Schrauben wieder an.



Nr. 1 = rechte Seite vorne

Nr. 3 = rechte Seite hinten



Halter Nr. 2 = linke Seite vorne

Nr. 4 = linke Seite hinten

Wenn alle 4 Halter montiert sind, nehmen Sie den Motorspoiler und halten Sie ihn an die zu montierende Stelle und drehen die vier Schrauben auf der linken und rechten Seite ein paar Umdrehungen an (noch nicht festschrauben). Bitte achten Sie darauf, dass der Motorspoiler gerade sitzt und ohne Spannung die vier Schrauben festgezogen werden können. (Abb. 9-12).



Bitte achten Sie auf genügend Freiraum zu allen umliegenden Bauteilen.

Nach dem erfolgreichen Einbau wünschen wir Ihnen viel Freude mit dem Ilmberger-Carbonteil.

Genereller Hinweis: Unsere Anleitungen sind nach bestem Wissen erstellt worden, erfolgen jedoch ohne Gewähr. Sollten Sie mit dem

Anbau nicht zurecht kommen oder Zweifel in irgendeiner Weise haben, so wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die Werkstatt Ihres Vertrauens.