

Bedienungsanleitung ECON Vorderradhalter mit Automatikklemmung Best.-Nr.: 60340102

Vor Montage und Nutzung des Radhalters unbedingt die Bedienungs- und Aufbauanleitung komplett lesen.

Der Radhalter mit Wippe ist zum Transport von Motorrädern oder Rollern auf einem Anhänger oder in einem Transporter gedacht.

Eine Verwendung des Radhalters zuerst die Abstände der jeweiligen Löscher auf den Raddurchmesser und das Fahrzeugmodell einstellen. Die mitgelieferten Bolzen dafür verwenden und sichern.

Für eine solide Befestigung des Radhalters auf dem Fahrzeugboden Sorge tragen.

Achten Sie darauf, dass Beschädigungen am Fahrzeug und an den Reifen vermieden werden.

Folgende Vorgehensweise :

Den Radhalter auf dem dafür vorgesehen Platz montieren und einstellen.

Alle Schrauben auf sicheren Halt kontrollieren.

Das Fahrzeug in den Radhalter „einfahren“, das Klappteil muss dabei in Richtung Fahrzeug zeigen.

Nicht auf dem Fahrzeug sitzen oder fahren.

Ist das Fahrzeug eingefahren klappt die Wippe nach vorne und das Rad wird eingeklemmt.

Prüfen Sie in jedem Fall, ob das Fahrzeug sicher steht bevor Sie es mit geeigneten Zurrbändern befestigen und nach vorne abspannen.

Das Fahrzeug mit zwei Bändern beidseitig festzurren, sodass es beim Transport nicht umfallen kann.

Die Verzurrung nicht über Gebühr festziehen.

Das Fahrzeug muss in jedem Fall senkrecht stehen, einen sicheren Stand haben und auch hinten rechts und links angurten, um es zusätzlich zu sichern.

Je nach Reifengröße usw. kann ein Kantenschutz am Radhalter notwendig werden, deshalb auf Beschädigung des Reifens achten und immer mittig in den Radhalter einfahren.