

**Gepäckbrücke mit Kofferträger
für BMW R 45 / 65
(mit 2 Federbeinen)**

**Artikel-Nr: 650.604 00 01 schwarz
650.604 00 02 chrom**

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
2 Versteifungsstreben	1 Bügel
1 Gepäckbrücke	4 Sechskantschrauben M 6 x 18
4 Schloßschrauben M 6 x 16	2 Rändelschrauben M 6
2 Sechskantschrauben M 6 x 25	1 Sechskantschraube M 6 x 50
2 Kunststoffscheiben Ø 6,5 mm	18 U-Scheiben Ø 6,4 mm
2 Sprengringe Ø 6,4 mm	10 selbstsichernde Muttern M 6
2 Blinkerhaltewinkel	6 Sechskantschrauben M 6 x 20
	16 Kunststoffkappen M 6

Montagehinweise

Die vorderen oberen Laschen der Kofferträger werden an den Originalschrauben der oberen Federbeinaufhängung von der Radseite her montiert.

Der Bügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen - davor) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 montiert. Der Bügel wird unter der Sitzbank am Rahmen mit der Sechskantschraube M 6 x 50 verschraubt.

Werden HEPCO & BECKER-Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Schloßschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Die Versteifungsstreben werden unten an den Laschen der Kofferträger außen, mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 angebracht. Sie werden zusammen mit den Schrauben der Sozialsfußrasten außen am Rahmen verschraubt.

Die Gepäckbrücke wird vorne an den Laschen der Kofferträger montiert und zwar von der Radseite her mit den Rändelschrauben. Zur Sicherung Sprengringe verwenden.

Die hintere Befestigung der Gepäckbrücke geschieht mit den Sechskantschrauben M 6 x 25, wobei zwischen Kofferträger und Gepäckbrücke eine Kunststoffscheibe 6,5 zwischengefügt wird.

Auf die Außenseite der Kofferträger wird jeweils ein Blinkerhaltewinkel verschraubt. Zusätzlich die Blinkerhaltewinkel an den vorderen Befestigungen mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 verschrauben. An diese werden die Originalblinker befestigt. Die Blinker müssen deshalb umgebaut werden, damit die Kofferschlösser einwandfrei zu betätigen sind.

Die Montage der Gepäckbrücke muß in der beschriebenen Weise vorgenommen werden, damit beim Lösen der Rändelschrauben die Gepäckbrücke nach hinten geklappt werden kann, ohne daß die hinteren Schrauben zu lösen sind. Dadurch kann die Sitzbank komplett hochgeklappt werden.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren und Kunststoffkappen anbringen



