

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



## **Komplett-Träger BMW R65/80 ab Bj. 85 BMW R 100 ab Bj. 87 passend für die Modelle mit Einarmschwinge**

**Artikel-Nr.: 650.605 00 01 schwarz  
650.605 00 02 chrom**

### Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	10 Sechskantschrauben M 6 x 18
1 Kofferträger rechts	1 Sechskantschraube M 6 x 60
1 Gepäckbrücke	30 U-Scheiben Ø 6,4 mm
2 Versteifungsstreben	4 Kunststoffstopfen Ø 9 mm
1 Befestigungsbügel	15 selbstsichernde Muttern M 6
4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20	16 Kunststoffkappen M 6

### Montagehinweise

Die Sitzbank bleibt auch nach der Montage des Trägers komplett aufklappbar. Die hinteren Blinker verbleiben im Originalzustand.

Soll der Träger komplett mit Gepäckbrücke montiert werden, so muß der Haltebügel, der auf dem Kunststoffhöcker sitzt, demontiert werden; er entfällt. Die Bohrungen in dem Kunststoffhöcker werden mit den mitgelieferten Kunststoffstopfen verschlossen.

Die vorderen oberen Befestigungswinkel der Kofferträger werden in den vorderen der beiden Bohrungen, die seitlich unter der Kunststoffverkleidung im mittleren Bereich der Sitzbank liegen, innen mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 verschraubt.

Die Versteifungsstreben werden an den vorderen unteren Laschen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 innen verschraubt. Auf der rechten Seite die doppelt abgekröpfte Strebe verwenden.

Sie werden außen auf den Bohrungen, die hinter den Soziusfußrasten liegen, mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 verschraubt.

Der Befestigungsbügel wird hinten am Rahmenende unter dem Kunststoffhöcker an der dort befindlichen Halteöse mit der Sechskantschraube M 6 x 60 verschraubt. Er wird hinten an den seitlichen kleinen Laschen der Kofferträger (**in Fahrtrichtung gesehen – davor**) mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 verschraubt.

Die Gepäckbrücke wird an den Befestigungspunkten der Kofferträger direkt mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 angebracht.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren und Kunststoffkappen anbringen.**



**Bitte beachten Sie die beigefügten Serviceinformationen.**