

Gepäckträger mit Kofferträger für BMW K 100 ab Modell '90

Artikel-Nr.: 650.610

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1 Kofferträger rechts | 1 Kofferträger links |
| 1 Gepäckbrücke | 1 Versteifungsbügel |
| 2 Sechskantschrauben M 6 x 30 | 4 Kabelverlängerungen mit
Flachstecker, 20 cm lang |
| 4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20 | 12 Selbstsichernde Muttern M 6 |
| 2 Inbusschrauben M 6 x 30 | 4 Sechskantschrauben M 6 x 18 |
| 16 U-Scheiben Ø 6,4 mm | 2 Senkinbusschrauben M6 x 16 |
| 2 Aludistanzen Ø 18 x Ø 7 x 13 mm | |
| 8 Kunststoffkappen M 6 | |

Montagehinweise

Die beiden hinteren Blinker demontieren. Sie werden nach erfolgter Montage des Gepäckträgers an den Kofferträgern montiert.

Die vorderen unteren Rohrstreben der Kofferträger werden innen an den hinteren Bohrungen der Rahmenausleger für die Soziusfußrasten montiert. Hierzu die Inbusschrauben M 6 x 30 verwenden.

Die hinteren oberen Befestigungswinkel der Kofferträger werden hinten an den deckungsgleich vorhandenen Laschen unterhalb der Kunststoffverschalung unter Zwischenfügen von jeweils einer Aludistanz Ø18 x Ø7 x 13 mm mit den Sechskantschrauben M 6 x 30 montiert.

Die vorderen oberen Laschen der Kofferträger, die links und rechts unterschiedlich sind, werden an den deckungsgleich vorhandenen Laschen des Rahmens mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 zur Befestigung verwendet.

Die Gepäckbrücke wird an den vorderen Laschen der Kofferträger mit den Senkinbusschrauben M 6 x 16 verschraubt, hinten werden die Sechskantschrauben M 6 x 18 zur Befestigung verwendet.

Die Blinker werden am Ende der Kofferträger an den dort vorhandenen Befestigungspunkten wie original montiert. Die Blinkerkabel müssen mit den mitgelieferten Verlängerungskabel angesetzt werden.

Der Versteifungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen – davor) mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 montiert. Der Bügel verläuft über dem Kotflügel unterhalb der Nummernschildhalterung. Der Bügel wird nicht mit dem Kotflügel verschraubt.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren und Kunststoffkappen anbringen.

