

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Gepäckträger mit Kofferträger für
HONDA CB 750 k 7

Bestell-Nr. 650.121

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Befestigungsbügel	1 Gepäckbrücke
2 Versteifungsstreben	2 Senkschrauben M 8 x 20
4 Sechskantschrauben M 6 x 25	2 Sechskantschrauben M 8 x 40
4 Schloßschrauben M 6 x 16	4 Sechskantschrauben M 6 x 20
6 U - Scheiben 8,4	12 U - Scheiben 6,4
2 U - Scheiben 10,4	2 Aludistanzen 25 x 9 x 20
4 Aludistanzen 18 x 7 x 7	4 selbstsichernde Muttern M 8
8 selbstsichernde Muttern M 6	2 Sechskantschrauben M 8 x 20

Montagehinweise

Den Chrombügel, der um das hintere Ende der Sitzbank verläuft, demonstrieren; er entfällt. Die Kotflügelbefestigung seitlich am Rahmenende wird mit den mitgelieferten Sechskantschrauben M 8 x 20 vorgenommen.

Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition.

Die vorderen Befestigungswinkel der Kofferträger werden über den Federbeinen montiert.

Der Befestigungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen - davor) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 montiert. Den Träger genau mittig ausrichten und die beiden Bohrungen in der Mitte des Bügels auf den Kotflügel übertragen (bohren). Hierzu das Rücklicht demontieren. Zwischen Kotflügel und Bügel werden die beiden Aludistanzen 25 x 9 x 20 zwischengeschoben. Zur Befestigung die Sechskantschrauben M 8 x 40 verwenden.

Werden HEPCO - BECKER - Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Die Versteifungsstreben werden vorne an den unteren Laschen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 verschraubt. Sie werden an den hinteren Auspufftopfbefestigungen innen mit den Originalschrauben verschraubt.

Die Gepäckbrücke wird an den Befestigungspunkten der Kofferträger jeweils unter Zwischenschieben von Aludistanzen 18 x 7 x 7 unter Verwendung der Sechskantschrauben M 6 x 25 verschraubt.

ACHTUNG: Werden Motorradkoffer montiert, so ist darauf zu achten, daß
===== der Freiraum zwischen Kofferunterseite und Auspufftopf mindestens
20 mm beträgt. Dies kann notfalls dadurch erreicht werden, daß
die Auspufftöpfe durch Anbringen von Langlöcher an der hinteren
Halterung nach unten versetzt werden.