

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



## **Gepäckbrücke mit Kofferträger für HONDA VFR 750 F Bj. 1988 Art.-Nr.: 650.179 00 01 schwarz**

### ***Der Bausatz umfaßt folgende Teile:***

=====

1 Kofferträger links	12 U-Scheiben Ø 8,4 mm
1 Kofferträger rechts	12 U-Scheiben Ø 6,4 mm
1 Gepäckbrücke	4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20
1 Befestigungsbügel	8 selbstsichernde Muttern M 6
2 Blinker	4 Inbusschrauben M 8 x 25
2 Karosseriescheiben Ø 8,4 mm	2 selbstsichernde Muttern M 8
2 Sechskantschrauben M 8 x 50	2 Inbusschrauben M 5 x 16
2 Sechskantschrauben M 8 x 20	8 Kunststoffkappen M 6
4 Sechskantschrauben M 6 x 18	4 Kunststoffkappen M 8

### **Montagehinweise**

=====

Die Sitzbank abnehmen. Die hinteren Blinker demontieren; die Originalblinker werden durch die mitgelieferten Blinker ersetzt. Die beiden seitlichen Kunststoffverkleidungen demontieren.

Die vorderen oberen Rohrlaschen der Kofferträger werden an den hinteren Verschraubungen der Alurahmenausleger verschraubt, wobei die Rohrlaschen zwischen Alurahmenausleger und Rahmen montiert werden. Zur Verschraubung die längeren Inbusschrauben M 8 x 25 verwenden.

Damit die Aluplatten nicht verspannt werden, an den unteren Verschraubungen der Aluausleger zum Rahmen hin jeweils zwei U-Scheiben Ø 8,4 mm zwischenfügen und zur Verschraubung ebenfalls die längeren Inbusschrauben M 8 x 25 verwenden.

Die vorderen unteren Rohrlaschen der Kofferträger außen an der hinteren Auspufftopfbefestigung montieren, wobei die Originalschrauben gegen die längeren mitgelieferten Sechskantschrauben M 8 x 50 ausgetauscht werden.

Der Befestigungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 montiert (in Fahrrichtung gesehen – *davor*).

Seine Position wird so bestimmt, daß er oberhalb der Rücklichtblende verläuft, direkt über dem Kotflügel und die beiden Flachstahlstreben deckungsgleich mit den Originalbohrungen der hinteren Blinker sind. Von innen jeweils eine Karosseriescheibe Ø 8,4 mm unterlegen und zur Verschraubung die Sechskantschrauben M 8 x 20 und die selbstsichernden Muttern verwenden.

Die Gepäckbrücke wird an den Befestigungspunkten der Kofferträger direkt mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 montiert.

Die Blinker werden auf die Rechteckbolzen am Ende der Kofferträger aufgeschoben und mit den Inbusschrauben M 5 x 16 verschraubt.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren  
und Kunststoffkappen aufdrücken!  
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

